

► Instalación en Banner, Toldo y Sustratos Flexibles

Instalación del vinilo en vinilo reforzado con malla es fácil si se acuerda que estos materiales son básicamente superficies “texturizados” y usa técnicas apropiadas para asegurar alto contacto de adhesivo alto y una adherencia fuerte.

- Cuando se aplica la presión durante la laminación, debe lograr buen contacto sin importar el método usado - húmedo o seco - de aplicación. Un cepillo de remache o escobilla de goma suave son recomendables para lograr la mejor conformabilidad del superficie. Esto es especialmente importante con telas impregnadas con vinilo con una textura rigurosa.
- Usando calor con un cepillo de remache o una escobilla de goma suave aumenta la conformabilidad del vinilo a los superficies “texturizados”. El calor suaviza el adhesivo, haciéndolo mas plegable y un poco más pegajoso. El calor también derrite la película levemente, removiendo memoria y dejando que se conforme el vinilo en una nueva forma. El vinilo tibio ejerce menos fuerza de delaminación al adherirse para que la película se quede donde usted la pone.

Octubre 2018